

ACCESORIOS OPCIONALES



Convertor RJ9 a USB para Programador PC (RJ9-USB)

Este cable convertidor sustituye al cable RJ9-RS232 que viene con el Programador PC, y permite conectar directamente el puerto RJ9 del Programador PC al puerto USB del PC sin el uso de convertidores estándar del mercado.

INSTALACIÓN

Para montar el Programador PC, proceda como se describe a continuación:



1. Colocar las pilas en el zócalo dispuesto para ello, (levantar la tapa frontal)
2. Colocar el cable serie (RS232) de 9 pines en el puerto del ordenador (en caso de utilizar el accesorio RJ9-USB, deberá conectar el conector USB a un puerto USB libre de su PC)
3. Enchufar el cable RJ9 en el PROGRAMADOR PC.
4. Enchufar el cable del ordenador en el PROGRAMADOR PC y éste a su vez en un enchufe con toma de tierra.

Realice la instalación del software ActiveHome de Home Systems en Castellano en su PC (bajo entorno Windows), siga las instrucciones de configuración y ejecute la aplicación.

Requisitos mínimos de hardware:

- Pc i486 con 4Mb. RAM (Recomendado 486 o superior y 8Mb RAM)
- Espacio libre de disco duro de 8Mb.
- Windows 2.000 y versiones anteriores.